



# 周南市認定路線網図 16




- 認定路線
  - 供用開始区間
  - - - 未供用区間・国県道重用
- 赤線市道
  - 供用開始区間
  - - - 未供用・重用区間
- 認定路線外路線
  - 市管理道
  - - - 各支所区域界



株式会社バスコ

周南市

1:10,000



# 周南市認定路線網図 17



岩  
国  
市

- 認定路線
  - 供用開始区間
  - - - 未供用区間・国道重用
- 赤線市道
  - 供用開始区間
  - - - 未供用・重用区間
- 認定路線外路線
  - 市管理道
  - - - 各支所区域界




周  
南  
市

株  
式  
会  
社  
バ  
ス  
コ

1:10,000

0 500 1,000 2,000 m

# 周南市認定路線網図 18




株式会社バスコ



周  
南  
市

- 認定路線
  - 供用開始区間 (Red solid line with arrow)
  - 未供用区間・国道重用 (Red dashed line)
  - 赤線市道 (Red solid line)
  - 供用開始区間 (Blue solid line with arrow)
  - 未供用・重用区間 (Blue dashed line)
- 認定路線外路線
  - 市管理道 (Green dashed line)
  - 市管理道 (Purple solid line)
- 各支所区域界 (Dashed box)

1:10,000



# 周南市認定路線網図 19



- 認定路線
  - 供用開始区間
  - - 未供用区間・国県道重用
- 赤線市道
  - 供用開始区間
  - - 未供用・重用区間
- 認定路線外路線
  - 市管理道
- 各支所区域界

株式会社バスコ

周南市

1:10,000

